



Instrukcja obsługi

Flotis OBD (OBD-218X)



Lokalizator GPS

Zawartość opakowania:

- terminal **Flotis OBD** (OBD-218X),
- instrukcja obsługi.

INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie **Flotis OBD** (OBD-218X) jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych (posiada wbudowane moduły GSM oraz GPS). Został zaprojektowany i wykonany tak, aby nie przekraczać limitów emisji w zakresie oddziaływania fal radiowych. **Flotis OBD** jest urządzeniem elektronicznym, dlatego też należy obchodzić się z nim jak z innymi urządzeniami tego typu. Produkt jest urządzeniem typu plug-and-play, czyli podłączyć i używać. Oznacza to, że nie są wymagane specjalne uprawnienia do podłączenia urządzenia w pojeździe.

Produkt posiada wbudowany 3-osiowy akcelerometr, który kalibruje się automatycznie po umieszczeniu urządzenia w gnieździe OBD pojazdu.

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne, bądź niezgodne z prawem. Firma Yanosik S.A. nie jest odpowiedzialna za szkody wynikające z nieprzestrzegania procedur, zaleceń oraz obowiązków wymienionych w tej instrukcji obsługi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

Wymiary	72 x 48 x 27 mm
Napięcie pracy	12 VDC
Obudowa	Niepalna obudowa - norma UL94-V0
Antena GSM/GPRS	wbudowana
GSM/GPRS	900/1800 MHz
Temperatura pracy/przechowywania	Od -20°C do +55°C
Akcelerometr	3 ośiowy
Diody LED	2 diody (GSM, GPS)
Złącze OBDII	Zgodne z J1962

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- nie należy otwierać, deformować, rzucać urządzenia **Flotis OBD**,
- nie należy wystawiać urządzenia **Flotis OBD** na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury,
- nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować **Flotis OBD**; demontaż **Flotis OBD** może spowodować uszkodzenia, które nie podlegają naprawie gwarancyjnej;
- **Flotis OBD** nie zawiera elementów, które mogą być wymieniane przez użytkownika,
- nie należy używać **Flotis OBD** w pobliżu zbiorników z wodą i w innych miejscach narażonych na wilgoć,
- w przypadku dostania się cieczy do środka należy niezwłocznie odłączyć urządzenie **Flotis OBD** od gniazda OBDII; ingerencja cieczy może spowodować awarię urządzenia lub nawet brak możliwości jego naprawy,
- nie należy włączać urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia,

- chronić przed dziećmi,
- nie należy umieszczać urządzenia **Flotis OBD** ani żadnych akcesoriów na poduszce powietrznej, bądź w miejscu jej napęnlennia,
- ze względu na elektroniczną konstrukcję **Flotis OBD** który zawiera odbiorniki oraz nadajniki radiowe, jest narażony na zakłócenia pochodzące od innych urządzeń oraz sam może powodować zakłócenia utrudniające pracę innych urządzeń znajdujących się w jego okolicy.

Uwaga! Niestosowanie się do powyższych zaleceń może:


- spowodować uszkodzenie **Flotis OBD**,
- spowodować uszkodzenie innego sprzętu lub pożar,
- spowodować obrażenia ciała.

2. MONTAŻ URZĄDZENIA

Uwaga! Przed przystąpieniem do instalacji należy przeprowadzić wstępną kontrolę pojazdu. Upewnić się, że nie występują żadne problemy mogące mieć wpływ na poprawną pracę urządzenia lokalizacyjnego oraz pojazdu.

W celu montażu urządzenia w pojeździe należy podążać według poniższej instrukcji:

1. Zlokalizuj gniazdo OBDII. Lokalizacja będzie się różnić w zależności od producenta pojazdu, modelu oraz roku produkcji.
 2. Ostrożnie umieść **Flotis OBD** w gnieździe OBDII.
 3. Po zainstalowaniu urządzenia zaobserwuj pracę diod LED w celu weryfikacji poprawnego działania urządzenia (patrz punkt 3).
- Montażu należy dokonać, na wyłączonym zapłonie.



Typowa lokalizacja gniazda OBDII

3. DIODY LED

Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić poprawność działania poprzez kontrolę wskaźników LED znajdujących na urządzeniu.

GPS


miga szybko – wyszukiwanie sygnału GPS

miga wolno – znaleziono sygnał GPS

GSM

miga szybko – wyszukiwanie sieci GSM

miga wolno – połączono z siecią GSM



Diody urządzenia **Flotis OBD** (OBD-218X)

4. INFORMACJE GWARANCJE

Uwaga! Niniejsza gwarancja nie wpływa na uprawnienia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka Yanosik S.A. gwarantuje, iż w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu oryginalnego produktu dokona w czasie 14 dni roboczych bezpłatnego usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych oraz wykonawczych, w drodze naprawy lub jeżeli Yanosik S.A. stwierdzi taką konieczność, wymiany produktu na identyczny lub inny podobny model. W przypadku wymiany okres udzielonej gwarancji biegnie od dnia zakupu oryginalnego produktu.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane przez Yanosik S.A. oraz firmy serwisowe działające z upoważnienia Yanosik S.A..

W celu zgłoszenia gwarancji należy dostarczyć produkt oraz wszystkie akcesoria do siedziby Yanosik S.A. wraz z dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

Niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna:

- ze względu na normalne zużycie, uszkodzenia mechaniczne bądź uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z zaleceniami producenta lub w wyniku użytkowania do innych celów niż w opisie produktu,
- jeśli produkt został otwarty, zmieniony lub naprawiony przez firmę serwisową inną niż działająca z upoważnienia Yanosik S.A.,
- jeśli numer seryjny produktu został zmieniony lub usunięty,
- jeśli produkt narażony był na działanie wilgoci, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych bądź gwałtowne zmiany takich warunków jak korozja, utlenianie, zanieczyszczenie płynami lub produktami żywnościowymi lub wpływ produktów chemicznych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji nabywca zobowiązuje się odebrać sprzęt z firmy serwisującej na własny koszt. Spółka Yanosik S.A. na podstawie niniejszej gwarancji nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie karty SIM oraz zasięg sieci komórkowej.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Yanosik S.A. ograniczona będzie do wartości w dacie zakupu Produktu.

Spółka Yanosik S.A. nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za straty, szkody, utratę przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki, utratę korzyści, utratę możliwości korzystania z produktu, utratę funkcjonalności produktu.

5. WAŻNE INFORMACJE – UŻYTKOWANIE

Uwaga: niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku zastąpienia akumulatora akumulatorem innego niewłaściwego typu. Zużytego akumulatora należy pozbyć się zgodnie z instrukcją.

Pozbycie się starego Flotis OBD musi być zgodne z przepisami prawa, ponieważ **Flotis OBD** zawiera elementy elektroniczne nie można go umieszczać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie są możliwości utylizacji urządzeń elektronicznych.

6. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Yanosik S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe **Flotis OBD**, (OBD-218X) jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.flotis.pl/wsparcie

WSPARCIE TECHNICZNE

798 30 60 90
serwis@flotis.pl

Yanosik S.A., ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań